



توضیحات:

- ۱- چراغهای فلورسنت توکار از نظر نحوه نصب در طرح های مختلف ساخته می شوند ولی در هر حال چراغ باید مستقل از پانلهای سقف کاذب (نظیر دامپ، کناف و غیره) به سقف اصلی متصل شود.
- ۲- بطور معمول در پروژه ها الزام تعلیق سقف برای تعلیق چراغ استفاده می شود.
- ۳- در سقف کاذب رایبیزوگچ باید با آهن کشی در لبه های حفره داخل سقف تکیه گاه مناسبی برای چراغ ایجاد نمود.

شماره	شرح
۱	سقف اصلی
۲	پانل سقف کاذب
۳	چراغ
۴	لوله برق روکار
۵	بست لوله
۶	جعبه تقسیم
۷	لوله قابل انعطاف
۸	بوش و براس بوش
۹	شیار تنظیم
۱۰	قطعه نگهدارنده چراغ
۱۱	رابط لوله قابل انعطاف
۱۲	لوازم تعلیق، سقف