



توضیحات:

- ۱- لوله کشی توکار در دیوار بصورت عمودی و یا در ارتفاع ۳۰ سانتیمتری زیر سقف بصورت افقی مجاز می باشد.
- ۲- قوطی توکار باید بگونه ای نصب شود که پس از اتمام عملیات بنائی، لبه قوطی با سطح نهایی اندود نازک کاری همسطح شود.
- ۳- در لوله های پی.وی.سی برای ایجاد خمهای ملایم باید از روش حرارتی استفاده شود.

شماره	شرح
۱	قوطی برق
۲	لوله برق
۳	اندود نازک کاری